

# Руководство пользователя и инструкция по безопасности

Ручные насосы для бензина, дизельного топлива и воды

#### RY90MR, RN90MR



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: 6 батареек типа AA или 2 батарейки типа D Производительность: до 8.3 л/мин

Перекачиваемые жидкости: бензин, вода, керосин и др.

Модель	Длина заборной трубки	Длина заправного шланга	Автоотключение
RY90MR	48 см	90 см	да
RN90MR	48 см	90 см	нет

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Адаптер для батареек АА
- Фильтр-сетка
- Сменные адаптеры для горловин: 2. 1,6\*2 " 3. 1,6\*2,75" 1. 1,7\*2.1"

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. Перед каждым использованием проверяйте насос на отсутствие трещин, протечек и других неисправностей
- 2. После использования промойте насос водой. После очистки вытрите устройство насухо.
- 3. Извлеките батареи. Храните насос для перекачки жидкости в чистом, сухом и недоступном для детей месте.

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

#### Шаг 1:



Два типа батареек АА или D

Шаг 2:

Установите батарейки



Шаг 4:



Установите насос в канистру



Вставте заливной шланг в бензобак



# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Не используйте с агрессивными жидкостями. Не используйте с питьевой водой.
- 2. При перекачивании бензина и легковоспламеняющихся жидкостей будьте предельно внимательны. Пары легковоспламеняющихся жидкостей и бензина могут представлять угрозу взрыва. Избегайте искр и используйте только при достаточной вентиляции.
- 3. Во время работы надевайте защитные очки и рабочие перчатки устойчивые к химическим веществам.
- 4. Изделие не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с насосом или рядом с ним.
- 5. Используйте только по назначению. Используйте насос только для перекачки бензина, воды, масла и других неагрессивных
- 6. Не используйте, если насос горячий.
- 7. Перед использованием убедитесь, что все соединения затянуты, чтобы исключить протекание.
- 8. Не перекачивайте отработанное грязное масло.
- 9. Не используйте вблизи открытого огня или источников тепла.
- 10. Не переворачивайте насос вверх заборной трубкой после использования.
- 11. Вынимайте батарейки, когда они не используются.
- 12. Не используйте одновременно старые и новые батареи.
- Не смешивайте щелочные, солевые и аккумуляторные батареи.
- Устанавливайте батареи в соответствии с полярностью. Не используйте разбухшие или потекшие батареи.
- 13. Не работайте в состоянии усталости или в алкогольном или наркотическом опьянении.
- 14. Проверяйте перед каждым использованием; не используйте, если насос имеет повреждения или неисправности.

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данная гарантия не распространяется на повреждения, прямо или косвенно вызванные неправильным использованием, злоупотреблением, небрежностью или несчастными случаями, ремонтом или самостоятельной переделкой, преступной деятельностью, неправильной установкой или отсутствием технического обслуживания. Мы ни в коем случае не несем ответственности за смерть, травмы людей или имущества, а также за случайные, условные, специальные или косвенные убытки, возникшие в результате использования нашего продукта.