

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

MARINE ROCKET

1. Код настройки функций.

00 HOURS

S1

Нажмите и удерживайте 4 секунды

01 RPM

S1

Нажмите и удерживайте

03 RPM

S1

Нажмите и удерживайте

02 RPM

S1

Нажмите и удерживайте

04 RPM

S1

Нажмите и удерживайте

05 RPM

S1

Нажмите и удерживайте

00 HOURS

Установка желаемого режима работы свечи зажигания

Как только вы найдете желаемый режим работы свечи зажигания, отпустите кнопку S1. Значение по умолчанию — 02 (один раз за оборот).

| Код | Режим       | Комментарии                                  | Режим работы свечи зажигания и обороты двигателя | Макс. обороты |
|-----|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2P1R        | 4-тактный 4 цилиндра<br>2-тактный 2 цилиндра | 2 искры за оборот                                | 15000         |
| 2   | 1P1R        | 4-тактный 2 цилиндра<br>2-тактный 1 цилиндра | 1 искра за оборот                                | 30000         |
| 3   | 1P2R        | 4-тактный 1 цилиндр                          | 1 искра за 2 оборота                             | 30000         |
| 4   | Только часы | Не отображать обороты                        |                                                  |               |
| 5   | Reset       | Режим сброса                                 |                                                  |               |

2. Установка функции обслуживания.

Примечание: Значение по умолчанию — 0.

00 HOURS

S2

Нажмите и удерживайте S2 в течение 4 секунд, чтобы перейти в режим установки.

000000 SERVICE

S1

Нажмите S1 для установки значения от 0 до 9.

000009 SERVICE

S2

Нажмите S2 для переключения.

2. Установка функции обслуживания.

00 HOURS

S1

S2

Press for 4 sec

01

RESET

09

RESET

Press for 0-9

Продолжайте нажимать от 01 до 09. Если вы выбрали функцию настройки с кодом 5, предназначенную для восстановления заводских настроек, и настройка оповещения выполнена, то начнется функция обслуживания.

• Жидкокристаллический дисплей (LCD) будет мигать в течение 8–10 секунд и вернется к режиму общего счетчика моточасов.

• Отсутствие сигнала или нажатие на две минуты приведут к выключению экрана LCD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MARINE ROCKET

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА

MARINE ROCKET

73.5

64

42

12.5

47

0-4.2

3

2

20

Все размеры указаны в миллиметрах

MARINE ROCKET

Руководство пользователя

тахометр THM204MR

MARINE ROCKET

00 HOURS

QUARTZ TACH/HOUR METER

S2

S1

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЯ

MARINE ROCKET

1 ТАХОМЕТР (ОСНОВНОЙ БЛОК) 1 шт.

2 ПЛАСТИКОВЫЕ СТЯЖКИ 2 шт.

3 БАТАРЕЙКА CR2450 1 шт.

4 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1 шт.

5 УПАКОВОЧНАЯ КОРОВКА 1 шт.

Применение:

Мотоцикл, квадроцикл, снегоход, лодка, генератор. (Водонепроницаемый) / С заменяемой батареей / С подсветкой дисплея

ВВЕДЕНИЕ

MARINE ROCKET

Тахометр — это автономный прибор с ЖК-дисплеем, совмещающий в себе счётчик моточасов, тахометр и индикатор обслуживания.

Питание монитора осуществляется от встроенной литиевой батарейки.

Провод, обмотанный вокруг провода свечи зажигания двигателя, используется одновременно для получения сигнала тахометра и для определения того, работает ли двигатель.

Индикатор обслуживания предназначен для оповещения пользователя о том, что истёк заданный интервал, и необходимо провести техническое обслуживание двигателя.

Важно: Перед изменением любых настроек тахометра убедитесь, что двигатель выключен.

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

MARINE ROCKET

Тахометр можно установить непосредственно с помощью двустороннего скотча или с помощью винтов.

1. Установка и замена батареек.

A

B

C

Откройте крышку батарейного отсека

Положительный - вниз к батарее, отрицательный - вверх

Закройте крышку батарейного отсека

2. Установка сигнального провода.

(A) Подключение сигнального провода: Обмотайте сигнальный провод вокруг свечи зажигания, оберните 4–5 витков, и зафиксируйте пластиковой стяжкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию и исключить ослабление. (Если соединение будет недостаточно прочным, тахометр получит недостаточный сигнал, и тогда значения оборотов (RPM) и времени работы будут неточными.)

⚠

а) Для традиционных систем зажигания оберните сигнальный провод 4–5 витков плотно вокруг высоковольтного провода свечи зажигания двигателя.

b) Для зажигания типа «катушка зажигания + свечной колпачок» оберните сигнальный провод вокруг катушки зажигания над свечой зажигания.

c) Импульс для свечи зажигания, генерируемый разными типами двигателей, отличается по мощности. Путем регулировки количества витков обмотки, можно выполнить соответствующую настройку для повышения точности данных оборотов и времени. Это способ, при котором сила сигнала свечи зажигания различной степени позволяет индукционному проводу его улавливать.

В нормальных условиях, если значение RPM немного занижено, можно увеличить количество витков обмотки. Если значение RPM немного завышено, можно уменьшить количество витков.

Например:

• Обмотайте 6–10 витков — если RPM сигнал высокий, уменьшите количество витков.

• Обмотайте 2–4 витка — если RPM сигнал низкий, увеличьте количество витков.

рис. 1

рис. 2

рис. 1

Установка для 4-тактного двигателя: оберните сигнальный провод вокруг головки катушки

рис. 2

Установка для 2-тактного двигателя: оберните сигнальный провод вокруг провода свечи зажигания

(B) Проверка после подключения: Запустите двигатель, на ЖК-дисплее тахометра отобразятся обороты и угол опережения зажигания, что означает корректное подключение. Если обороты отображаются неверно, пожалуйста, обратитесь к пункту A для регулировки числа витков обмотки или установки типа двигателя (подробная информация будет приведена в следующих инструкциях).

3. Активация прибора.

а) После полной установки батареек нажмите кнопки S1 и S2, на ЖК-экране начнёт отображаться счёт от 000000 до 99999, после чего, через 2 секунды, экран погаснет.

б) Нажмите кнопку S1 или S2 снова, чтобы активировать прибор; либо при запуске двигателя прибор активируется автоматически и ЖК-экран загорается.

4. Как включить подсветку.

а) После полной установки батареи нажмите кнопки S1 и S2 — подсветка ЖК-экрана автоматически выключится.

б) Во время работы нажмите кнопку S1 или S2, чтобы включить подсветку, через 2 секунды подсветка выключится автоматически.