



**MARINE
ROCKET®**

Руководство пользователя

Головное устройство






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. **Power on/off control** — Включение / выключение питания
2. **Mode selector** — Выбор режима
3. **Mute control** — Отключение звука
4. **Pause button** — Кнопка паузы
5. **Intro play button** — Предпросмотр треков (Intro)
6. **Track repeat button** — Повтор трека
7. **Random play button** — Случайное воспроизведение
8. **Track down button** — Предыдущий трек
9. **Track up button** — Следующий трек
10. **Loud control** — Режим громкости (Loudness)
11. **EQ button** — Эквалайзер
12. **Scan control** — Сканирование / поиск
13. **Audio control/function selector** — Регулировка звука / выбор функции
14. **Volume** — Громкость
15. **Band selector** — Выбор диапазона (FM/AM)
16. **Auto memory control scan & store** — Автоматический поиск и сохранение станций




ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ USB:

Воспроизведение файлов MP3/WMA в USB.

- Нажмите (-5) — выбор предыдущей папки
- Нажмите (+6) — выбор следующей папки

УПРАВЛЕНИЕ



1. **POW/MOD** — Питание / Режим
2. **VOL+** — Громкость +
3. **VOL-** — Громкость -
4. **SEL** — Выбор / Настройки
5. **MUTE/CLK** — Отключение звука / Часы
6. **AMS** — Автоматический поиск / Выбор трека
7. **⏮** — 1 / Предыдущий трек / Настройка вниз
8. **⏭** — 2 / Пауза / Воспроизведение
9. **⏩/CH+** — 3 / Следующий трек / Канал +
10. **LCD** — ЖК-дисплей / Подсветка дисплея

ФУНКЦИИ

1. PWR/MODE

- a. Короткое нажатие — включение, долгое нажатие — выключение.
- b. Короткое нажатие при включённом состоянии — кнопка выбора режима. При наличии USB каждое короткое нажатие переключает режимы по кругу: **RADIO → USB → AUX → BT**

2/3. VOL+ / VOL-

- Поворот кнопки VOL по часовой стрелке — увеличение громкости (0–39).
- Поворот кнопки VOL против часовой стрелки — уменьшение громкости.

4. SEL

При включённом питании нажмите SEL для выбора функций:

BASS → TREBLE → ZONE1 → ZONE2 → SUBWOOFER → LOUD → EQ → DX → STEREO → EUROPE-GLOBAL

- **BASS** (басы): поворот VOL по часовой стрелке (-7 ... +7)
- **TREBLE** (высокие): поворот VOL (-7 ... +7)
- **ZONE1** (баланс передних): 10L ~ 0 ~ 10R
- **ZONE2** (баланс задних / фейдер): 10F ~ 0 ~ 10R
- **SUBWOOFER** — вращение ручки: вкл/выкл сабвуфера
- **LOUD** — нажать SEL: ON / OFF (громкость)
- **EQ** — нажать SEL: OFF / POP / ROCK / JAZZ / CLASSIC
- **DX** — нажать SEL: DX (дальний приём) или LOCAL (только для FM)
- **STEREO** — нажать SEL: STEREO или MONO (только для FM)
- **EUROPE** — нажать SEL: EUROPE или AMERICA (только для FM/AM)

5. MUTE / CLK

MUTE: короткое нажатие — выключить звук.

CLK (часы):

Нажмите и удерживайте кнопку CLK для входа в настройки времени.

Продолжайте удерживать 3 секунды — начнут мигать часы.

Нажимайте VOL для регулировки часов.

После настройки часов нажмите SEL — начнут мигать минуты.

Нажимайте VOL для регулировки минут.

После завершения нажмите SEL для подтверждения.

Устройство автоматически вернётся в текущий режим через 5 секунд.

Для проверки времени нажмите CLK.

6. BAND / AMS

BAND: короткое нажатие — переключение: **FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2**

Удерживайте 3 секунды — автоматическое сканирование и сохранение текущей станции.

AMS (в режиме радио):

Короткое нажатие — авто поиск доступных станций и сохранение их в кнопки 1–6.

7./8. ⏮ / ⏭

⏮:

AM/FM: короткое нажатие — авто поиск и сохранение станций; удерживать 3 секунды — ручной поиск вниз.

USB/BT музыка: короткое нажатие — предыдущий трек; длительное — перебор режимов повтора: **RPT ONE → RPT DIR → RPT ALL**

⏭:

AM/FM: короткое нажатие — авто поиск и сохранение вверх; удерживать 3 секунды — ручной поиск вверх.

USB/BT музыка: короткое нажатие — следующий трек; длительное — **RDM ON** или **RDM OFF** (случайный порядок)

9. ⏸ / CH+

В режиме USB/BT:

Нажмите **⏸** — пауза, на дисплее появится **PAUS**.

Нажмите снова — воспроизведение продолжится.

В режиме радио:

Короткое нажатие **⏸** — переключение между предустановленными станциями 1–6.

РАБОТА С BLUETOOTH

Инструкция по Bluetooth

Включите Bluetooth на телефоне, найдите устройство с именем «CAR BT» и нажмите «Сопряжение» или «Подключиться». Рядом с успешно подключёнными устройствами Bluetooth появится значок Bluetooth, а на экране отобразится слово **CONNECT**.

Если сопряжение прошло успешно, в режиме **POWER/MOD** отобразится режим **BT AUD**.

В режиме **BT AUD** можно слушать музыку.

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

