

Выбор длины рулевого троса



Расчёт длины рулевого троса.

Для расчёта длины рулевого троса необходимо сделать следующие замеры:

- ↔ Расстояние «А» от центра рулевого редуктора до борта лодки (катера).
- ↔ Расстояние «В» от центра рулевого редуктора до транца.
- ↔ Расстояние «С» от борта лодки до середины транца (половина ширины транца).

Суммировать полученные результаты.

Так как длина рулевых тросов определяется в футах, необходимо полученный результат в метрах разделить на 0.3, получаем длину троса в футах и округляем ее в большую сторону.



Реечный рулевой редуктор в комплекте с тросом



***Рулевое колесо в комплект не входит**