

Амортизационная стойка под сидение «Ёршъ»

Установка Амортизационная стойка под сидение «Ёршъ».

Амортизационная стойка под сидение «Ёршъ» имеет крепёжные отверстия сооствующим стандарта крепления SPRINGFIELD, Attwood (6 отвествий по диметру 203 мм через каждые 60 градусов).

Амортизационная стойка под сидение «Ёршъ» имеет три фиксированных регулировки настройки жёсткости(1. 65-80 кг, 2 80-100 кг, 3. 100-140 кг)

Порядок настройки Амортизационная стойка под сидение «Ёршъ»

1. Открутите болт-ось нижнего крепления амортизатора (потребуется 2 шт шестигранника на 5 мм, в комплект не входят)
2. Установите амортизатор в одно из 3-х фиксированных отверстий в соответствии с вашим весом(согласно схеме).
3. Закрутите болт-ось нижнего крепления амортизатора (потребуется 2 шт шестигранника на 5 мм, в комплект не входят). Винт крепления болт-оси имеет покрытие фиксатор резьбы, при его истерании, требуется нанести на него новый слой фиксатора резьбы(любой фиксатор средней фиксации)

Так же можно изменить жёсткость стойки открутив или поджав пружину на амортизаторе(именения преднатяга пружины амортизатора). Для этого рекомендуется снять амортизатор из стойки полностью.

ВНИМАНИЕ: В Амортизационной стойки под сидение «Ёршъ» присутствуют движущиеся детали, не допускайте попадания предметов под и во внутрь стойки, это может привести к поломке стойки и предметов. Категорически запрещено трогать(сувать во внутрь) руками и конечностями, это может привести к серёзной травме.

Гарантийные обязательства.

На Амортизационная стойки под сидение «Ёршъ» гарантийный срок для гражданского применения, установленный производителем 1 год со дня начала эксплуатации.

На Амортизационная стойки под сидение «Ёршъ» гарантийный срок для коммерческого применения и спортивных соревнований, установленный производителем 3 месяца со дня начала эксплуатации.

Обслуживание Амортизационная стойки под сидение «Ёршъ»

После истечения 600 часов эксплуатации, проверить стойку на предмет возникновения люфтов в капролоновых втулках, при наличии, заменить(обратитесь к ближайшему дилеру по продаже Амортизационная стойки под сидение «Ёршъ».)

После истечения 1000 часов эксплуатации,

1. Требуется заменить консистентную смазку в паре капролоновая втулка -, болт-ось крепления рычага.(подойдёт любая консистентная смазка)
2. Проверить стойку на предмет возникновения люфтов в капролоновых втулках, при наличии, заменить(обратитесь к ближайшему дилеру по продаже Амортизационная стойки под сидение «Ёршъ»).